



ELEKTRONICKÝ ZÁMOK 601

!!UPOZORENENIE:

Pred použitím zámku alebo uložením novej kombinácie si pozorne prečítajte tento návod na obsluhu. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za poruchy spôsobené nesprávnou montážou, použitím sily alebo neodbornou manipuláciou, ani za majet

kové alebo finančné škody, ktoré možno pripísať napríklad nesprávnemu uzamknutiu trezoru.

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE:

Pri dodaní trezoru nie je vložená žiadna batéria – ak ho chcete začať používať, najskôr vložte novú vysokokvalitnú batériu (6LP3146) do priehradky na batérie (pozri obrázok „Priehradka na batérie“) a v prípade potreby odstráňte prepravnú poistku trezoru.

Zámok funguje so 6-miestnym číselným kódom. Elektronický zámok je možné otvoriť buď kódom manažéra, alebo kódom používateľa.



Obr. priehradky na batérie

Vo výrobe bol naprogramovaný nasledujúci kód:

Kód manažéra: 1 – 1 – 1 – 1 – 1 – 1

Z bezpečnostných dôvodov vám odporúčame okamžite zmeniť kód z výroby na osobný kód.

Každé stlačenie tlačidla je potvrdené signálom pozostávajúcim z tónu a blikania LED.

Po správnom zadaní nasleduje akustický signál, po neplatnom zadaní zaznie trojitý akustický signál;

Ak sú prestávky medzi jednotlivými stlačeniami tlačidiel dlhšie ako 5 sekúnd, zadaný vstup sa vymaže.

Z bezpečnostných dôvodov nie je možné resetovať elektronický zámok alebo známe kódy na výrobné nastavenia.

1. OTVORENIE

- Zadajte aktuálny kód (1 – 1 – 1 – 1 – 1 – 1 pri dodaní).
- Ak zaznie akustický signál a nakrátko sa rozsvieti zelená LED, zadaný kód je správny.
- Do 4 sekúnd otočte otočnú rukoväť v smere hodinových ručičiek na doraz do polohy „Otvorené“.

Ak zaznie trojitý zvukový signál, zadaný kód nie je autorizovaný na otvorenie dverok. Začnite otváranie znova pomocou autorizovaného kódu.

2. ZATVORENIE

- a. Úplne zatvorte dvierka
- b. Otočte otočnú rukoväť proti smeru hodinových ručičiek, kým sa nezastaví

Skontrolujte, či je trezor správne zatvorený

3. ZMENA KÓDU

Z bezpečnostných dôvodov je potrebné vykonať zmenu kódu len pri otvorených dvierkach

- a. Zadajte „0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 “ a zaznie akustický signál
- b. Zadajte aktuálny kód (1 – 1 – 1 – 1 – 1 – 1) pri dodaní
- c. Po zadaní správneho kódu zaznie akustický signál
- d. Vložte vami zvolený (6-miestny) nový kód
- e. Zaznie akustický signál
- f. Zopakujte vami zvolený (6-miestny) kód
- g. Ak zaznie akustický signál, kód bol úspešne zmenený.

Ak zaznie dlhší akustický signál, zadanie nebolo správne. Uložený kód nebol zmenený. Začnite znova so zmenou kódu Pri otvorených dvierkach niekoľkokrát skontrolujte správnu funkciu novo uloženého kódu.

4. PRIDANIE UŽÍVATEĽSKÉHO KÓDU

- a. Zadajte aktuálny kód manažéra (1 – 1 – 1 – 1 – 1 – 1 pri dodaní)
- b. Podržte poslednú číslicu stlačenú, kým nezaznie dvojité signál. Ak zaznie trojitý akustický signál, zadaný kód manažéra nie je správny – začnite s programovaním znova pomocou správneho kódu manažéra
- c. Stlačte tlačidlo „1“, kým nezaznie akustický signál.
- d. Zadajte požadovaný kód užívateľa (6-miestny) – zaznejú dva akustické signály.
- e. Zopakujte vami zvolený (6-miestny) kód užívateľa.
- f. Ak zaznie jednoduchý akustický signál, kód užívateľa bol úspešne zmenený.

Ak zaznie dlhší akustický signál, zadanie nebolo správne. Zvolený kód užívateľa nebol pridaný. Začnite znova s pridaním kódu užívateľa.

Pri otvorených dvierkach niekoľkokrát skontrolujte správnu funkciu pridaného kódu užívateľa.



5. ZMENA KÓDU UŽÍVATEĽA

Z bezpečnostných dôvodov je potrebné vykonať zmenu kódu len pri otvorených dverkách

- | | |
|--|---|
| a. Zadajte „0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 “ a zaznie jednoduchý akustický signál | e. Zaznie akustický signál |
| b. Zadajte aktuálny kód užívateľa | f. Zopakujte vami zvolený (6-miestny) kód užívateľa |
| c. Po zadaní správneho kódu zaznie jednoduchý akustický signál | g. Ak zaznejú dva akustické signály, kód užívateľa bol úspešne zmenený. |
| d. Zadajte vami zvolený (6-miestny) nový kód užívateľa | h. |

Ak zaznie dlhší signál, zadanie nebolo správne. Uložený kód užívateľa nebol zmenený. Začnite znova so zmenou kódu užívateľa
Pri otvorených dverkách niekoľkokrát skontrolujte správnu funkciu novo uloženého kódu užívateľa.

6. DEAKTIVÁCIA KÓDU UŽÍVATEĽA

(kód užívateľa je iba deaktivovaný, NIE vymazaný)

- | | |
|---|---|
| a. Zadajte aktuálny kód manažéra (1 – 1 – 1 – 1 – 1 pri dodaní) | manažéra nie je správny – začnite s programovaním znova pomocou správneho kódu manažéra |
| b. Podržte poslednú číslicu stlačenú, kým nezaznie dvojitý signál. Ak zaznie trojitý akustický signál, zadaný kód | c. Stlačte tlačidlo „2“, kým nezaznie jednoduchý akustický signál. |

Kód užívateľa bol úspešne deaktivovaný.

7. OPĀTOVNĀ AKTIVÁCIA KÓDU UŽÍVATEĽA

Kód užívateľa je možné aktivovať len vtedy, ak bol kód užívateľa predtým deaktivovaný)

- | | |
|---|---|
| a. Zadajte aktuálny kód manažéra (1 – 1 – 1 – 1 – 1 pri dodaní) | manažéra nie je správny – začnite s programovaním znova pomocou správneho kódu manažéra |
| b. Podržte poslednú číslicu stlačenú, kým nezaznie dvojitý signál. Ak zaznie trojitý akustický signál, zadaný kód ma- | c. Stlačte tlačidlo „1“, kým nezaznie jednoduchý akustický signál. |

Doterajší kód užívateľa bol úspešne znova aktivovaný.

8. VYMAZANIE KÓDU UŽÍVATEĽA

- a. Zadajte aktuálny kód manažéra (1 – 1 – 1 – 1 – 1 – 1 pri dodaní)
- b. Podržte poslednú číslicu stlačenú, kým nezaznie dvojitý signál. Ak zaznie trojitý akustický signál, zadaný kód manažéra nie je správny – začnite s programovaním znova pomocou správneho kódu manažéra
- c. Stlačte tlačidlo „3“, kým nezaznie jednoduchý akustický signál.

Kód užívateľa bol úspešne vymazaný.

9. ČAS BLOKOVANIA PO NESPRÁVNYM ZADANÍ

Ak je zadaný nesprávny (neautorizovaný) kód, zaznejú po šiestej číslici tri zvukové signály.

Teraz máte tri ďalšie pokusy, aby ste zadali správny (autorizovaný) kód.

Ak štyrikrát zadáte nesprávny (neautorizovaný) kód, trezor sa zablokuje na päť minút.

Počas tohto času blokovania zaznie každých päť sekúnd akustický signál a elektronický zámok nereaguje na žiadne zadanie.

Čas blokovania NIE JE možné prerušiť – ak sa počas času blokovania vyberie batéria, po vložení batérie sa znova spustí päťminútový čas blokovania.

Koniec času blokovania je signalizovaný jedným dlhým a dvomi krátkymi akustickými signálmi.

Po uplynutí času blokovania máte ďalšie dva pokusy na otvorenie elektronického zámku so správnym (autorizovaným) kódom. Ak znova dvakrát zadáte nesprávny (neautorizovaný) kód, päťminútový čas blokovania začne plynúť odznova.

10. UPOZORNENIE NA SLABÚ BATÉRIU

Ak po zadaní kódu zaznie niekoľko akustických signálov a kontrolka LED niekoľkokrát zabliká, znamená to, že použitú batériu treba čo najskôr vymeniť za novú, vysokokvalitnú. Ak budete ignorovať „upozornenie na slabú batériu“, môže sa stať, že sa elektronický zámok už nebude dať otvoriť – v takom prípade vykonajte otvorenie podľa návodu uvedeného v bode „Otvorenie pomocou externej batérie“.



11. OTVORENIE POMOCOU EXTERNEJ BATÉRIE – VÝMENA BATÉRIE

- Pomocou vhodného nástroja (skrútkovač, ...) vyberte klávesnicu z uchytenia (pozri obr. 1).
- Pripojte k pólom novú, vysokokvalitnú 9-voltovú blokovú batériu (pozri obr. 2 a obr. 3).
- Otvorte trezor pomocou autorizovaného kódu.
- Vymeňte existujúcu batériu – pri vkladaní batérie dbajte na správnu polarizáciu.
- Pripojte klávesnicu (pozri obr. 4).

Pri otvorených dverkách skontrolujte správnu funkciu elektronického zámku.



12. KONTROLA SPRÁVNEHO FUNGOVANIA KLÁVESNICE A ELEKTRONICKÉHO ZÁMKU

- Stlačte a podržte kláves „5“, kým nezaznie dvojitý signál.
- Teraz stlačte za sebou klávesy 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 0
- Ak pri stlačení príslušného klávesu zaznie dvojitý signál, klávesnica funguje správne.

Ak pri stlačení tlačidla zaznie dlhší signál, skúška funkcie bola prerušená – v takom prípade sa obráťte na predajcu alebo servisného partnera.