



NÁVOD POUŽITIE TREZOROV SÉRIE HolyTec

POZOR: Přečtěte si prosím pozorně tento návod k použití před použitím zámku. Nepřebíráme žádnou záruku za funkční poruchy způsobené chybným přestavováním příp. použitím násilí nebo za neodborné zacházení ani za věcné škody nebo škody na majetku, které byly způsobené uzavřením sejfů, které neodpovídá předpisu.

DŮLEŽITÉ! V žádném případě neuchovávejte dodané klíče pro nouzové otevírání uvnitř trezoru.

Trezor se z výroby expeduje s masterkódem 0-0-0-0-0-0,

z bezpečnostních důvodů Vám doporučujeme masterkód změnit.

UVEDENÍ DO PROVOZU

Odstraňte ochranný kryt na baterie na vnitřní straně dveří uvolnění šroubku.

Vložte 4 kusy 1,5 V AA baterií (při vkládání baterií dbejte na správnou polaritu).

Na displeji se objeví „SCURE“ a za poté následuje „good“.

Elektronika je připravena k provozu.

Upevněte kryt na baterie.

VŠEOBECNĚ:

Pokud chcete opravit chybné zadání, stiskněte tlačítko „*“.

Přezkoušejte napětí baterií stisknutím stlačíte tlačítka „#“.

Pokud se na displeji objeví „BATT-H“, je stav napětí baterií v pořádku. Pokud se na displeji objeví „BATT-L“, měli by jste baterie vyměnit.

Pokud si nepřejete, aby se při zadávání na displeji objevily čísla, stiskněte před zadáváním kódu tlačítko „*“.

UZAMKNUTÍ – ULOŽENÍ UŽIVATELSKÉHO KÓDU:

Při otevřených dveřích zadejte kód, který si přejete (min. tři, max. šest číslic).

Zadání potvrďte stisknutím tlačítka „#“.

Na displeji se objeví „CLOSED“.

Právě zadaný uložený kód se na pět sekund ukáže.

Trezor je tímto uzavřen.

OTVĚŘENÍ PROSTŘEDNÍTVÍM UŽIVATELSKÉHO KÓDU

Zadejte kód, který jste si zvolili (min. tři max. šest číslic).

Zadání potvrďte stisknutím tlačítka „#“.

Na displeji se objeví „OPEND“.

Trezor je tímto otevřen.

OTEVŘENÍ PROSTŘEDNÍTVÍM MASTERKÓDU (při dodání)

Stiskněte dvakrát tlačítko „#“.

Zadejte z výroby uložený masterkód „0-0-0-0-0-0“.

Na displeji se objeví „OPEND“.

Trezor je tímto otevřen.

ZMĚNA MASTERKÓDU

Stiskněte dvakrát tlačítko „*“.

Na displeji se objeví „PROG“.

Zadejte číselnou řadu „842627“.

Potvrďte zadání stisknutím tlačítka „#“.

Na displeji se objeví „OLD“.

Zadejte doposud uložený výrobní kód (nastavený ve výrobě při expedici 0-0-0-0-0-0).

Pro potvrzení stiskněte tlačítko „#“.

Na displeji se objeví „NEW“.

Zadejte nový masterkód, který si přejete (MUSÍ. byt 6-místný).

Zadání potvrďte stisknutím tlačítka „#“.

Na displeji se objeví „AGAIN“.

Opětovně zadejte nový masterkód, (MUSÍ byt 6-místný).

Zadání potvrďte stisknutím tlačítka „#“.

Na displeji se objeví „GOOD“.

Masterkód je tímto úspěšně změněn.

DOBA UZAMKNUTÍ PRI CHYBNÉM ZADÁNÍ

Při zadání chybného kódu se na displeji objeví „E-CODE“.

Nyní máte tři další pokusy zadat správný kód.

Po čtyřech chybných zadáních kódu se na displeji objeví „hold-5“ a elektronika se na 5 minut zablokuje“.

NOUZOVÉ OTEVŘENÍ PROSTŘEDNÍTVÍM KLÍČE

Odstraňte ochranný kryt pod klávesnicí.

Zasuňte do zámku klíč pro nouzové otevírání, který Vám byl dodaný spolu s trezorem.

Otočte klíčem doprava a otevřete dveře trezoru.

POZOR:

Váš nový trezor a jeho obsah nejsou automaticky zabezpečeny/pojištěny/. Oddělte tento požadavek bezpečnosti pojistné hodnoty Vašeho pojištění v pojistné smlouvě.



NÁVOD NA POUŽITIE TREZOROV SÉRIE

HolyTec

POZOR: Prv, ako uvediete zámok do chodu alebo budete chcieť nastaviť novú číselnú kombináciu, prečítajte si pozorne tento návod na použitie. Nepreberáme žiadnu záruku ani za poruchy funkcie podmienené chybou zmenou nastavenia príp. použitím násilia alebo neodborným zaobchádzaním, ani za vecné škody, alebo škody na majetku, ktoré napr. vyplývajú z nedôkladného uzamknutia trezoru.

Dôležité: V žiadnom prípade neuchovávajte dodané kľúče na núdzové otvorenie trezora v trezore!

Trezor sa z výroby expeduje s masterkódom 0-0-0-0-0-0,

z bezpečnostných dôvodov Vám odporúčame masterkód zmeniť.

UVEDENIE DO PREVÁDZKY

Odstráňte ochranný kryt priečinka na batérie na vnútornej strane dverí tým, že uvoľníte skrutku.

Vložte 4 kusy 1,5 V AA batérií (pri vkladaní batérií dbajte na správne pólovanie).

Na displeji sa objaví „SCURE“ a za ním nasleduje „good“.

Elektronika je takto pripravená na prevádzku. Uzatvorte priečinku na batérie.

VŠEOBECNÉ:

Ak chcete opraviť chybné zadanie, stlačte tlačítko „*“ – Preskúšajte napätie batérií tým, že stlačíte tlačítko „#“ – ak sa na displeji sa objaví „BATT-H“, tak je stav napätia batérií v poriadku. Ak sa na displeji objaví „BATT-L“, mali by ste batérie vymeniť.

Ak si neželáte, aby sa pri zadávaní na displeji objavovali čísla, tak pred zadávaním kódu stlačte tlačítko „*“ . Na displeji sa namiesto čísel objaví „-“.

UZAMKNUTIE – ULOŽENIE UŽIVATEĽSKÉHO KÓDU:

Pri otvorených dverách zadajte kód, ktorý si želáte (min. tri, max. šesť číslic).

Zadanie potvrdíte stlačením tlačítka „#“.

Na displeji sa objaví „CLOSED“.

Práve zadany uložený kód sa na päť sekúnd ukáže.

Trezor je týmto uzavretý.

OTVORENIE PROSTREDNÍCTVOM UŽIVATEĽSKÉHO KÓDU

Zadajte kód, ktorý ste si zvolili (min. tri max. šesť číslic).

Zadanie potvrdíte stlačením tlačítka „#“.

Na displeji sa objaví „OPEND“.

Trezor je týmto otvorený.

OTVORENIE PROSTREDNÍCTVOM MASTERKÓDU (pri dodaní)

Stlačte dvakrát tlačítko „#“

Zadajte pri z výroby uložený masterkód „0-0-0-0-0-0“

Na displeji sa objaví „OPEND“.

Trezor je týmto otvorený.

ZMENA MASTERKÓDU

Stlačte dvakrát tlačítko „*“.

Na displeji sa objaví „PROG“.

Zadajte číselný rad „842627“.

Potvrdíte zadanie stlačením tlačítka „#“.

Na displeji sa objaví „OLD“.

Zadajte doteraz uložený výrobný kód (nastavený vo výrobe pri expedícii 0-0-0-0-0-0).

Na potvrdenie stlačte tlačítko „#“.

Na displeji sa objaví „NEW“.

Zadajte nový masterkód, ktorý si želáte (MUSÍ byť 6-miestny).

Zadanie potvrdíte stlačením tlačítka „#“.

Na displeji sa objaví „AGAIN“.

Opätovne zadajte nová masterkód, ktorý si želáte (MUSÍ byť 6-miestny).

Zadanie potvrdíte stlačením tlačítka „#“.

Na displeji sa objaví „GOOD“.

Masterkód je týmto úspešne zmenený.

DOBA UZAMKNUTIA PRI CHYBNOM ZADANÍ

Pri zadaní chybného kódu sa na displeji objaví

„E-CODE“.

Teraz máte tri ďalšie pokusy zadať správny kód.

Po štyroch chybných zadaniach kódu sa na displeji objaví „hold-5“ a elektronika sa na 5 minút zablokuje“.

NÚDZOVÉ OTVORENIE PROSTREDNÍCTVOM KĽÚČA

Odstráňte ochranné zakrytie dolu od klávesnice.

Zasuňte do zámku kľúč na núdzové otvorenie, ktorý Vám bol dodaný spolu s trezorom.

Otočte kľúčom doprava a otvorte dvere trezoru.

Teraz môžete dvere otvoriť.

POZOR: Váš nový trezor a jeho obsah nie sú automaticky zabezpečené /poistené/. Oddelte túto požiadavku bezpečnosti poisťnej hodnoty Vášho poistenia v poisťnej zmluve.