

JUPITER

POZOR: Prečítajte si prosím pozorne tento návod, skôr ako použijete zámok alebo nastavíte novú číselnú kombináciu. My neprevezmeme žiadnu záruku, či už pri funkčných poruchách podmienených chybným prestavovaním resp. použitím násilia alebo nevecným zaobchádzaním alebo pri vecných alebo majetkových škodách, napr. ktoré sa vzťahujú na nesprávne zamknutie seifu, nepreberáme žiadnu záruku.

Všeobecné:

Každé použitie tlačítka spôsobí krátky zvukový signál. Odstup medzi dvoma použitiami tlačítok nesmie prekročiť 20 sekúnd.

1. UVEDENIE DO PREVÁDZKY

Na prvé otvorenie trezoru postupujte nasledovne:

- 1.1 Odstráňte kryt medzi otočným držadlom a klávesnicou.
- 1.2 Zastrčte kľúč na núdzové otvorenie a otočte ho dol'ava až na doraz.
- 1.3 Teraz vložte 4 kusy 1,5 Volt batérií AA (nie sú zahrnuté v rozsahu dodávky).

2. PROGRAMOVANIE NOVÉHO KÓDU

Pred používaním Vášho seifu je z bezpečnostných dôvodov nutné zadanie Vášho osobného kódu, t.z. kód nastavený v závode sa nesmie používať. Skôr ako to jednoduché programovanie uskutočnite, určte si najprv svoj kód. Nepoužívajte žiadne osobné údaje ako napr. dátum narodenia alebo iné údaje, ktoré by bolo možné na základe poznatkov o vašej osobe zneužiť. Uložte kód ako aj kľúče tak, aby boli prístupné len Vám.

Nenechávajte núdzový kľúč v žiadnom prípade v seife

- 2.1 Otvoriť sejf.
- 2.2 Stlačte červený gombík (vnútorná strana dverí pri pánte).
- 2.3 Zaznejú tri zvukové signály, a žltá LED sa rozsvieti. Máte 20 sekúnd čas začať s programovaním.
- 2.4 Zadajte Vami želanú kombináciu (min. tri čísla, max. štyri) a zadanie uskutočnite s tlačítkom "A".
- 2.5 Po potvrdení kombinácie tlačítkom "A" zasvieti žltá LED a ukáže, že bolo programovanie správne vykonané.

3. OTVORENIE SEJFU

- 3.1 Zadajte Vami nastavený kód a potvrd'te ho tlačítkom "A".
- 3.2 Zelená LED svieti a Vy máte 5 sekúnd čas otvoriť trezor.
- 3.3 Otočte otočnú rúčku doprava, aby Ste Sejf otvorili.

4. BLOKOVACÍ ČAS PRI CHYBNOM ZADANÍ

Pri chybnom zadaní zaznejú tri zvukové signály a rozsvieti sa žltá LED. Máte teda ešte dva ďalšie pokusy pre zadanie správneho kódu. V prípade, že Ste nesprávny kód zadali viac ako trikrát, blokuje elektronika 20 sekúnd. Počas tejto doby nereaguje zámok na žiadne zadania.

5. MECHANICKÉ NÚDZOVÉ OTVORENIE

- 5.1 Odstráňte kryt medzi otočnou rúčkou a tlačítkami.
- 5.2 Vsunte núdzový kľúč a otočte ho nadoraz doprava.
- 5.3 Otvorte trezor ako vždy.

6. VÝMENA BATÉRIE

Odsunte kryt priestoru pre batérie doľava a vymenite batérie.

POZOR:

Váš nový trezor a jeho obsah nie sú automaticky zabezpečené / poistené /
Oddelte túto požiadavku bezpečnosti poistnej hodnoty Vášho poistenia v poistnej zmluve.

JUPITER

ATENȚIE: Înainte de a pune în funcțiune broasca seifului sau de a instala o nouă combinație, vă rugăm să citiți până la capăt cu atenție aceste instrucțiuni de utilizare. Nu ne asumăm nici un fel de responsabilitate în cazul unor deranjamente în funcționare, deranjamente intervenite în urma unei reglări greșite, a forțării seifului sau aplicării acestuia a unui tratament neadecvat și nici în cazul pagubelor materiale sau financiare care sunt cauzate, de exemplu, de închiderea seifului într-un alt mod decât cel indicat.

Generalități:

Fiecare acționare a tastelor produce un scurt semnal sonor. Durata de timp dintre două acționări a tastelor nu are voie să depășească 20 de secunde.

1. DESCHIDEREA SEIFULUI LA LIVRARE

- 1.1 Îndepărtați capacul broaștei dintre mânerul rotativ și tastatură.
- 1.2 Introduceți cheia de rezervă pentru deschiderea seifului, cheia livrată împreună cu seiful, și răsuciți-o spre stânga.
- 1.3 Introduceți cele patru baterii AA de 1,5 Volt. La introducerea bateriilor fiți atenți ca polarizarea să fie corectă.

2. PROGRAMAREA UNUI NOU COD

Din motive de siguranță, codul dumneavoastră personal trebuie să fie introdus înainte de utilizarea seifului. Înainte de a executa programarea, care este foarte simplă, stabiliți în primul rând codul. Nu utilizați pentru stabilirea codului date personale, cum ar fi, de exemplu, ziua de naștere sau alte date, care ar putea fi ușor deduse de către cineva care vă cunoaște. Păstrați-vă atât codul, cât și cheile cu grijă, astfel încât să vă fie accesibile doar dumneavoastră. Nu lăsați în nici un caz cheia de rezervă în seif.

- 2.1 Deschideți seiful.
- 2.2 Apăsăți butonul roșu (partea interioară a ușii, lângă balamale).
- 2.3 Răsună două semnale acustice de avertizare și LED-ul galben pâlpâie. Aveți la dispoziție 20 de secunde să începeți programarea.
- 2.4 Introduceți combinația dorită de dumneavoastră (cel puțin trei cifre, maximum opt cifre) și confirmați încheierea procedurii de programare prin apăsarea tastei „A”.
- 2.5 În urma confirmării combinației prin apăsarea tastei „A” se vor auzi două semnale acustice de avertizare și LED-ul galben se stinge. Procesul de programare s-a încheiat cu succes.

3. DESCHIDEREA SEIFULUI

- 3.1 Introduceți codul fixat de dumneavoastră și confirmați acest lucru cu ajutorul tastei „A”.
- 3.2 LED-ul verde luminează și aveți acum cinci secunde la dispoziție să deschideți seiful cu ajutorul mânerului rotativ.
- 3.3 Răsuciți mânerul rotativ spre dreapta pentru a deschide seiful.